



## Παρακαλούμε δείτε πρώτα αυτό:

Σύστημα συναρμολόγησης Veltiston  
<https://www.sylko-liakos.gr/ftiaxto-monos-sou>

### ΕΡΜΑΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

**Απαραίτητα εργαλεία:** α) Κατσαβίδι ηλεκτρικό β) Κατσαβίδι σταυρού γ) Σφυράκι,  
δ) Μετροταινία

1. Τοποθετήστε τις καβίλιες και τους μεταλλικούς ταχυσυνδέσμους. (Φωτ.1)
2. Καρφώστε τά πλαστικά καφέ πέλματα.
3. Ακολουθήστε την σειρά εργασιών όπως δείχνει η φωτογραφία (Φωτ.2)
4. Τοποθετήστε τους μεντεσέδες στην πόρτα του ερμαρίου.
5. Τοποθετήστε-βιδώστε στην ανάλογη θέση επί του πλαϊνού του κουτιού, το στήριγμα του μεντεσέ.



Φωτ. 1

Φωτ.2

